

UPUTE ZA RUKOVANJE Elektronska brava PLS-1

PAŽNJA: Pažljivo pročitajte ovu uputu za uporabu prije rukovanja bravom ili pokušaja kreiranja nove kombinacije brojeva.

Vaš sef može se otvoriti s Masterkodom i dodatno s korisničkim kodom.

Prilikom isporuke nije programiran korisnički kod.

Svaki ispravan pritisak na tipku zasvjetli zelena LED dioda i bit će potvrđen zvučnim signalom

Ako nijedna tipka nije pritisнутa otprilike pet [5] sekundi, potrebno je ponovno unijeti cijeli unos.

Svaki postupak može se poništiti pritiskom na tipku „*“.

Za napajanje će vam trebati četiri [4] komada 1,5V alkalne AAA baterije

Ne preporučuje se korištenje nealkalnih baterija

Sef se isporučuje sa tvorničkim s Masterkodom 1-2-3-4-5-6, iz sigurnosnih razloga preporučujemo da promijenite Masterkod.

POGREŠAN UNOS

Ako unesete netočan kod ili pritisnete na tipku „Enter“ čut ćete trostruki [3x] bip i crvena LED dioda treperi tri puta [3x].

VRIJEME ZAKLJUČAVANJA UREĐAJA UNOŠENJEM POGREŠNOG KODA

Ako unesete tri [3] puta pogrešan kod, brava će biti blokirana na pet [5] minuta. Tijekom tih pet [5] minuta nije moguće unijeti kod i crvena LED dioda treperi svih pet [5] sekundi.

Vrijeme blokiranja brave ne može se zaustaviti, čak ni vađenjem baterija.

POSTAVKE / PROMJENA BATERIJE

- Uklonite pretinac za baterije ispod tipkovnice povlačenjem prema dolje (vidi sliku)
- Umetnite četiri [4] komada alkalne baterije od 4,5 volta (AAA). Provjerite je li polaritet ispravan.
- Zatvorite pretinac za baterije gurajući ga natrag
- Prvo otvaranje nakon umetanja baterija vidi "PRVI PUT OTVARANJE SEFA"

PRAZNA BATERIJA - UPOZORENJE

Podnapon će se prikazati kada pritisnete „*“ i pet puta [5] zvučni signal zapišta, a crvena LED dioda treperi. Trebate odmah promijeniti baterije (pogledajte POSTAVKA/PROMJENA BATERIJE). Ako se upozorenje "prazna baterija" dulje vrijeme ignorira, može se dogoditi da neće biti moguće otvoriti sef.

OTVARANJE SEFA PRVI PUTA

- Pritisnite „*“ kada su vrata zatvorena ili kada je mehanizam za zaključavanje izvučen
- Zvučni signal će se oglasiti i zelena LED dioda treperi.
- Unesite važeći kod (pri isporuci 1-2-3-4-5-6)
- Potvrdite unos pritiskom na tipku „Enter“.
- Nakon unosa ispravnog koda čut ćete dvostruki [2x] zvučni signal i zelena LED dioda treperi.
- Dok zelena LED dioda treperi, okrenite ručicu (lijeva strana tipkovnice) unutar pet [5] sekundi udesno, dok se ne zaustavi
- Sada možete otvoriti vrata

ZATVARANJE SEFA

Zatvorite vrata i okrenite ručicu na lijevu stranu dok se ne zaustavi. Sada je sef zaključan

PROMJENA MASTERKODA:

Masterkod koji ste odabrali ostaje netaknut, čak i ako promijenite baterije. Razmislite o svom Masterkodu unaprijed, za svaki sljedeći korak, stanka prilikom pritiskanja tipki ne smije biti duža od pet [5] sekundi, inače će programiranje biti prekinuto. Provjerite svoj novi programirani kod nekoliko puta dok su vrata otvorena. Zatvorite vrata samo kada ste sigurni da novi spremljeni kod radi ispravno.

- Pritisnite tipku „*“
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Pritisnite tipku „1“
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Unesite važeći Masterkod (pri isporuci 1-2-3-4-5-6)
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Unesite željeni Masterkod (najmanje 4 znamenke do 6 znamenki)
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Za potvrdu ponovno unesite Masterkod po svom izboru.
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Kada je programiranje bilo uspješno, oglašava se dvostruki [2x] zvučni signal i zelena LED dioda treperi dva [2] puta
- Programiranje je sada uspješno završeno.

Ako je unos nakon pritiska „ENTER“ bio ispravan, dvostruki [2x] zvučni signal će se oglasiti i zelena LED dioda treperi dva [2] puta.

Ako je unos nakon pritiska „ENTER“ bio pogrešan, trostruki [3x] zvučni signal će se oglasiti i crvena LED dioda treperi tri [3] puta. Ponovno počnite s programiranjem.

PROGRAMIRANJE KORISNIČKOG KODOVA: Korisnički kod koji ste odabrali ostaje netaknut, čak i ako promijenite baterije. Vaš odabrani korisnički kod može se mijenjati (pogledajte „PROMJENA KORISNIČKOG KODA“). Za svaki od sljedećih koraka pauza pri pritiskanju tipki ne smije biti dulja od pet [5] sekundi, inače će programiranje biti prekinuto. Provjerite svoj novi programirani kod nekoliko puta dok su vrata otvorena. Zatvorite vrata tek kada ste sigurni da novi spremljeni kod radi ispravno.

- Pritisnite tipku „*“
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Pritisnite tipku „2“
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Unesite važeći Mastercode
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Unesite željeni korisnički kod (najmanje 4 znamenke do 6 znamenki)
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Za potvrdu ponovno unesite korisnički kod po svom izboru.
- Pritisnite tipku „ENTER“
- Kada je programiranje bilo uspješno, oglašava se dvostruki [2x] zvučni signal i zelena LED dioda treperi dva [2] puta
- Programiranje korisničkog koda je sada uspješno završeno.



Ako je unos nakon pritiska „ENTER“ bio ispravan, dvostruki [2x] zvučni signal će se oglasiti i zelena LED dioda treperi dva [2] puta.

Ako je unos nakon pritiska „ENTER“ bio pogrešan, trostruki [3x] zvučni signal će se oglasiti i crvena LED dioda treperi tri [3] puta. Ponovno počnite s programiranjem.

U slučaju problema s promjenom kodova, obratite se najbližoj korisničkoj službi.