

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU - SEF PL25

### OTVARANJE SEFA

Tvornički korisnički kod: 1234

1. Pritisnuti #
2. Unijeti ispravan kod i pritisnuti #. Ako je kod ispravan na ekranu piše OPEN
3. U roku od 10 sekundi okrenuti ručicu u desno

Ako je upisan krivi kod na ekranu piše ERROR.

AKO JE KRIVI KOD UPISAN TRI PUTA DOLAZI DO BLOKADE BRAVE OD JEDNE MINUTE.

### POSTAVLJANJE KORISNIČKOG KODA

1. Pritisnuti crveni ili zeleni gumb sa unutarnje strane vrata, na ekranu piše -----
2. Upisati novi kod (1-8 znamenki) i pritisnuti #, na ekranu piše INTO kao potvrda da je kod uspješno promjenjen

### LCD EKTRAN

Da bi sakrili kod na ekranu prilikom otvaranja pritisnite # \* i upišite kod

Ako pogriješite broj možete ga poništiti pritiskom na \*

### SLABA BATERIJA

Ako su slabe baterije na ekranu piše LOBATTE.

Kada promjenite baterije upišite kod da provjerite da li su baterije ispravno postavljene.

Ako su baterije preslabe da bi otvorile sef maknite poklopac i otvorite sef pomoću ključa.

### SAT I KALENDAR

Kada su vrata zatvorena pritisnuti \* na ekranu treperi datum i vrijeme.

Potrebno upisati ispravan datum i vrijeme.