

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - SEF PL40

SIGURNOSNE UPUTE

Držite šifre na sigurnom mjestu. Ne koristite osobne podatke kao datum rođendana, tel. brojeve...

Korisničke šifre mogu biti korištene kao šifre gosta u hotelu.

OTVARANJE SEFA KORISNIČKOM ŠIFROM

Unesite korisničku šifru (postavljena tvornička šifra: 168) i pritisnite #. Vrata će se automatski otvoriti (na displayu će pisati OPENED).

ZAKLJUČAVANJE SEFA

Zatvorite vrata i pridržavajte ih. Unesite korisničku šifru (tvornička šifra: 168) i pritisnite #. Vrata će se automatski zatvoriti (na displayu će pisati CLOSED).

Razlog: Ako su vrata blokirana, na displayu će biti "E-bAr" i brava će se automatski otvoriti. Otklonite barijeru i pokušajte ponovno.

PROMJENA KORISNIČKE ŠIFRE

Da bi promijenili korisničku šifru, brava mora biti otvorena. Unesite novu korisničku šifru (bilo koju kombinaciju od 3-6 brojeva) i pritisnite tipku #. Na displayu će pisati DONE, a zatim USER. Nova korisnička šifra će se pojaviti na displayu.

KORIŠTENJE MASTER KLJUČA

U slučaju da se vrata zablokiraju upotrijebite master ključ kako biste riješili taj problem.