

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - SEF PL32

OTVARANJE SEFA

Tvornički korisnički kod: 1234

1. Unjeti ispravan kod i pritisnuti #. Ako je kod ispravan upali se zelena lampica
2. U roku od 5 sekundi okrenuti ručicu u desno

Ako je upisan krivi kod treperi žuta lampica.

AKO JE KRIVI KOD UPISAN TRI PUTA DOLAZI DO BLOKADE BRAVE OD JEDNE MINUTE.

POSTAVLJANJE KORISNIČKOG KODA

1. Pritisnuti crveni ili zeleni gumb sa unutarnje strane vrata, svjetli žuta lampica
2. Upisati novi kod (1-8 znamenki) i pritisnuti #, ugasi se žuta lampica

SLABA BATERIJA

Prilikom otvaranja sefa ako se uz zelenu lampicu upali i crvena, baterije su loše i treba ih promijeniti.

Kada promijenite baterije upišite kod da provjerite da li su baterije ispravno postavljene.

Ako su baterije preslabе da bi otvorile sef maknite poklopac i otvorite sef pomoću ključa.